

## Navodila za namestitev tekstilne grafike Tekstilni Promocijski pult TEX



1. Odstranite ovalni del pulta iz prenosne torbe.



2. Sestavite podporne cevi.



3. Vstavite 3 podporne cevi v spodni del pulta in ga obrnite navzgor.



4. Nataknite zgornji del pulta na cevi. Pritisnite navzdol, da se pult usede na cevi.



5. Potegnite tekstilno grafiko čez ogrodje pulta. Poravnajte šiv z zadrgo na zadnji del.



6. Poravnajte in zatakните tekstilno grafiko v kanal na robu zgorjega dela pulta. Grafiko zatakните po celotnem obsegu ovala.



7. Obrnite pult.



8. Potegnite tekstilno grafiko, jo poravnajte in zatakните v kanal na spodnjem delu pulta. Grafiko zatakните po celotnem obsegu ovala.



9. Obrnite pult nazaj v pokončni položaj.



10. Z zadrgo zadaj lahko dostopate v notranjost pulta.